



KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

VASATHERM-PUHALLINKONVEKTORIT

HUONEILMAN SUODATTAMINEN

Puhallinkonvektori on varustettu erikoisvalmisteisesta synteettisuodattimella. Suodatinta ei tarvitse vaihtaa vaan säännöllisesti puhdistaa pölynimurilla. Vain siinä tapauksessa että suodatin on mekaanisesti rikkoutunut, tulee se vaihtaa.

Suodatinta ei tarvitse poistaa konvektorista kun se puhdistetaan pölynimurilla. Ulkopuolelta tapahtuvassa imuroinnissa käytetään vain pienempää suulaketta. Ikkunapenkiasennuksissa imurointi tapahtuu vastaavasti laitteen alapuolelta.

Suodatinhuolto tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa ja tiloissa missä on kokolattiamatot esim. hotellihuoneissa, suodatinhuolto on tehtävä kahdesti vuodessa. Varma merkki likaisista suodattimista on lisääntyvä puhallinääni.

HUOM! Älkää ikinä antako puhallinkonvektorin käydä ilman suodatinta. Tällöin lika ja pöly tarttuvat kiinni moottoriin ja patteriin aiheuttaen laitteen tehon pienenemisen. Hyvin likainen suodatin aiheuttaa puhallinmoottorin jäähdytyksen heikkenemisen ja lyhentää laitteen käyttöikää sekä aiheuttaa mahdollisesti moottorivian.

MUU KUNNOSSAPITO

Suodattimen puhdistamisen lisäksi tarkista samalla ohjauslaitteet. Puhallinmoottorissa on itsevoitelevat laakerit joten sitä ei tarvitse huoltaa, mutta puhallinpyörä voi joutua epätasapainoon jos konvektoria on käytetty ilman suodatinta tai liian likaisen suodattimen yhteydessä.

Liian likainen suodatin lisää puhaltimen kierroksia ja äänitaso saattaa nousta. Jos laite osoittaa tärisemistä, niin puhdistaa välittömästi puhallinpyörät pehmeällä harjalla tai pölynimurilla. Epätasapainoisen puhallinpyörän käyttäminen johtaa puhallinpyörän vioittumiseen. Laittevian sattuessa ota yhteys asennusliikkeeseen tai laitetoimittajaan.